

# Manuel d'installation et d'entretien Electrodistributeurs 4/2, 5/2, 5/3 Séries VJ3000/

Prière de conserver ce manuel en lieu sûr comme source de références ultérieures.


lez lire ce manuel conjointement avec le catalogue de distributeurs à jour

#### Consignes de sécurité

Ces consignes de sécurité ont été conçues pour parer à l'éventualité d'une situation à risque et/ou d'une détérioration du matériel. Les mots "Avertissement", "Précautions" ou "Danger" utilisés dans ces instructions, indiquent l'importance du danger potentiel associé à la rubrique à laquelle ils se rapportent. Par souci de sécurité, observez les normes ISO4414(Note 1), JIS B 8370 (Note 2) et autres pratiques de sécurité. Note 1 : ISO 4414 - Poussée de fluide hydraulique - Recommandations concernant l'application de matériel aux systèmes d'entraînement et

Note 2 : JIS B 8370 : Axiome d'équipement pneumatique.

AVERTISSEMENT : Une erreur de l'opérateur pourrait entraîner des blessures ou endommager le



**DANGER**: Dans des cas extrêmes, la possibilité d'une blessure grave ou mortelle doit être prise en compte

# ⚠ PRECAUTION

1. La compatibilité des systèmes pneumatiques est de la responsabilité de la personne chargée de la conception de l'équipement pneumatique ou qui en a défini les caracteristiques.

Etant donné que les produits décrits dans ce manuel sont utilisés dans des conditions de service diverses, leur compatibilité avec des équipements pneumatiques spécifiques doit être basée sur les caractéristiques ou sur les résultats d'analyses et/ou d'essais dicés par vos exigences propres

2. L'exploitation de machines et de matériel pneumatiques doit être confiée exclusivement à des personnels L'air comprimé présente certains dangers pour l'opérateur qui n'en connaît pas les propriétés. L'assemblage, la manipulation ou la réparation d'équipements pneumatiques doivent être confiés exclusivement à des opérateurs qualifiés et expérimentés

- Ne vous chargez pas de l'entretien de machines/de matériel pneumatiques et n'essavez pas d'en déposer les pièces avant d'avoir vérifié l'application des consignes
- 1) L'inspection et l'entretien des machines/du matériel ne doivent s'effectuer qu'après confirmation du verrouillage de sécurité des commandes.
- 2) En cas de dépose de matériel, confirmez la procédure de sécurité conformément aux instructions précédentes. Coupez les circuits d'alimentation en air et électrique et purgez tout résidu d'air comprimé du circuit.
- Avant le redémarrage des machines / du matériel, vérifiez l'application de toutes les mesures de sécurité destinées à éviter un mouvement brusque des actionneurs, etc. ( ex : intégrez une valve de coupure et de mise en pression progrèssive).
- 4. Contactez SMC si le produit est destiné à être exploité dans une des conditions décrites ci-dessous :
  - 1) Conditions et milieu d'exploitation au-delà des caractéris-
- tiques indiquées ou exploitation du produit à l'extérieur. Installations en rapport avec les secteurs de l'énergie atomique, des chemins de fer, de la navigation aérienne, des véhicules, du matériel médical, de l'alimentaire et des boissons, du matériel de loisir, des circuits de coupure d'urgence,
- des organes de presse ou de matériel de sécurité. Application pouvant avoir des effets négatifs sur les personnes, biens ou animaux et exigeants des analyses de sécurité particulières.

## ⚠ AVERTISSEMENT

Assurez-vous de la filtration du circuit d'alimentation en air à 5 microns.

(a	acı	er.	SЦ	qu	les	

		VJ3000	VJ5000	VJ7000
Flu	ide	Air	Air	Air
Plage de pression	2 positions, monostable	0,15 à 0,7	0,15 à 0,7	0,15 à 0,7
de service en MPa	2 positions, bistable	0,1 à 0,7	0,1 à 0,7	0,1 à 0,7
de service en ivira	3 positions	0,2 à 0,7	0,15 à 0,7	0,15 à 0,7
Température ambiante	et de fluide (°C)	Maxi. 50	Maxi. 50	Maxi. 50
Temps de réponse (ms)		15 ou inférieur	25 ou inférieur	30 ou inférieur
(à 5 kgf/cm <sup>2</sup> ) Note 1)	3 positions	30 ou inférieur	40 ou inférieur	60 ou inférieur
Fréquence de service	2 positions, monostable	10	5	5
maximale (Hz)	3 positions	3	3	3
Commande manuelle		Poussoir encastré/	Poussoir encastré/	Poussoir encastré/
		verrouillable encastré	verrouillable encastré	verrouillable encastré
Echappement du pilote		Echappement de pilote	Echappement de pilote	Echappement de pilote
		individuel pour distributeur	cindividuel pour distributeur	individuel pour distributeur
		principal et pilote	principal et pilote	principal et pilote
Lubrification		Non requise	Non requise	Non requise
Sens de montage		Libre	Libre	Libre
Résistance aux chocs/aux vibrations (G) Note 2)		150/30	150/30	150/30
Degré de protection		IP40	IP40	IP40

Note 1 : Conformément à JIS B8375-1981 (Température de bobine : 20°C sans protection contre les surtensions, à tension normale)

Note 2 : Résistance aux chocs : - - - --Aucune panne de distributeur ne devrait se produire après essais sur machine pour essais de chutes sur l'axe de distributeur, à angle droit par rapport au distributeur et à l'induit. Procédez à chaque essai distributeur alimenté et non alimenté

Résistance aux vibrations : - - - Aucune panne de distributeur ne devrait se produire après essais de balavage de 8 3 à 2000 Hz sur l'axe de distributeur, à angle droit par rapport au distributeur et à l'induit. Procédez à chaque essai distributeur alimenté et non alimenté (valeur primaire).

explosives

### ⚠ PRECAUTION

Assurez-vous que toutes les sources d'alimentation en air et en électricité sont bien ISOLEES avant de commencer l'installation. Ces distributeurs ne doivent pas être installés en atmosphères

Dans les milieux où ces distributeurs risquent d'être exposés à des gouttelettes d'eau ou d'huile, veillez à prévoir une protection adéquate.

Si un distributeur doit être activé pendant une période prolongée, veuillez consulter SMC. Si une fuite d'air cause une panne au niveau des équipements

raccordés, arrêtez le distributeur et cherchez la cause de la panne. Vérifiez les fixations lorsque la pression et l'alimentation sont activées. Procédez à des essais initiaux de fonctionnement et de fuite après installation

N'installez ce distributeur qu'après avoir lu et compris les consignes de

La peinture, les messages de Précaution ou de caractéristiques prévus

sur le produit ne doivent en aucun cas être effacés, retirés ou recouverts. L'application de peinture contenant des solvants sur les pièces fabriquées à base de résine peut avoir des effets négatifs sur ces pièces.

Si vous devez peindre les distributeurs, contactez SMC qui saura vous

Pour plus de détails, veuillez contacter votre distributeur national SMC, Voir ci-dessous

HINGLETERKE	Telephorie 01900-303000	TURQUIE	Telephone 212-2211312
ITALIE	Téléphone 02-92711	ALLEMAGNE	Téléphone 6103-402-0
HOLLANDE	Téléphone 020-5318888	FRANCE	Téléphone 01-64-76-10-0
SUISSE	Téléphone 052-34-0022	SUEDE	Téléphone 08-603 07 00
ESPAGNE	Téléphone 945-184100	AUTRICHE	Téléphone 02262-62-280
	Téléphone 902-255255	IRLANDE	Téléphone 01-4501822
GRECE	Téléphone 01-3426076	DANEMARK	Téléphone 70 25 29 00
FINLANDE	Téléphone 09-68 10 21	NORVEGE	Téléphone 67-12 90 20
BELGIQUE	Téléphone 03-3551464	POLOGNE	Téléphone 48-22-613184

ANCIETEDDE Tolombono 01000 562000 TUDOUIE Tolombono 212 2211513

VJ3000 4/2	2, 5/2 et 5/3	VJ5000 et VJ7	7000 5/2 et 5/3
2 positions, monostable	2 positions, bistable	2 positions, monostable	2 positions, bistable
B2 A4  ZD2 // 1 1 3  R3 P1 R5	B2 A4  ZD // 1 35  R3 P1 R5	B2 A4  ZDE // _ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	B2 A4  ZD: // 1 315  R3 P1 R5
3 positions, centre fermé	3 positions, centre ouvert	3 positions, centre fermé	3 positions, centre ouvert
B2 A4 R3 P1 R5	B2 A4 R3 P1 R5	B2 A4  R3 P1 R5	B2 A4 R3 P1 R5
3 positions, centre pression		3 positions, centre pression	
B2 A4 R3 P1 R5		B2 A4	

Fig. 1

### Connexion électrique, connecteur encliquetable type L/M (Fig. 2)

- 1. Insertion : Poussez le connecteur bien droit sur les broches du solénoïde, en veillant à ce que la lèvre du levier se 'cale' bien sur la rainure du couvercle de solénoïde
- 2. Retrait : Poussez le levier contre le logement du connecteur et éloignez-le du solénoïde.




Fig. 2

### Connexion/déconnexion de la prise au connecteur (Fig. 3)

#### Connexion

Insérez une prise complète avec cordon dans l'ouverture carrée (por tant les repères + .-) du connecteur. Poussez fermement jusqu'à ce que la cosse se bloque. Vérifiez le blocage de l'ensemble en tirant sur le

Pour déconnecter l'ensemble cordon et prise du connecteur insérez une broche d'environ 1 mm de diamètre dans le trou du connecteur. situé sur la face opposée du levier. Appuyez sur la cosse de la prise et retirez-la. Si la prise doit être réutilisée, écartez soigneusement la cosse de la prise





Fig. 3

# Circuit de protection contre les surtensions (Fig. 4)



## Fig. 4

Veillez à bien respecter les repères de polarité ⊕ et —du connecteur. Les solénoïdes câblés en usine sont munis d'un fil rouge relié à la borne + (positive) et d'un fil noir relié à la borne - (négative).

# **⚠** PRECAUTION

Une erreur de connexion peut entraîner un dysfonctionnement de la diode ou de l'élément de commutation.

#### Tension de fuite (Fig. 5)

Notez que si vous utilisez un circuit R-C (protection contre les surtensions) pour protéger le contact, la fuite de tension peut augmenter, étant donné la fuite de courant par le circuit R-C

Supprimez la fuite de tension résiduelle comme suit Bobine CC 3 % maxi. de la tension standard




Fig. 5

# Embase de câble plat (Fig. 7)




Fig. 7

Connectez chaque distributeur sur les prises du bornier de l'embase. La connexion externe se fait par l'intermédiaire d'un câble plat muni d'un connecteur de type MIL à 26 fiches.

# Fig. 6

#### Lubrification

Ces distributeurs ont été lubrifiés à vie en cours de fabrication et ne requièrent par conséquent aucune lubrification ultérieure.

12ème

(12 stations maxi.)

Note : Les numéros des contacts ne sont pas indiqués sur le connecteur.

Les numéros de contact indiqués sur le schéma de câblage du connecteur

En cas de solénoïde monostable, connecter à la bobine de la face B.

station

En cas d'embase de 5 stations ou plus, les deux pôles du commun doivent être raccordés

station

(voir référence), indiquent la corrélation de 1, 2, 3, . . . .

repère triangulaire du câble plat du connecteur.

## ⚠ AVERTISSEMENT

Câblage interne de l'embase (Fig. 6)

4ème statio

ème station

Si un lubrifiant doit néanmoins être utilisé avec un distributeur à joint en caoutchouc, prévoir une huile de turbine de type No. 1 (ISO VG32). La lubrification du distributeur ayant pour effet de diluer le lubrifiant d'origine, le distributeur doit être lubrifié en continu.

## Déclenchement par commande manuelle (Fig. 8)

## ⚠ PRECAUTION

Soyez PARTICULIEREMENT VIGILANT lorsqu'il s'agit de recourir à la commande manuelle d'un électrodistributeur ; en effet, elle a pour effet de démarrer le matériel connecté. Vérifiez que tous les dispositifs de sécurité sont bien en place.

### Type poussoir encastré (Fig. 8)

- 1. Poussez le bouton de commande manuel (Orange) à fond vers l'intérieur, à l'aide d'un petit tournevis.
- 2. Maintenez-le dans cette position pendant toute la durée de la vérification (position ON).
- 3. Relâchez le bouton de commande manuelle : la commande manuelle se remet en position OFF (désactivée)

### Type verrouillable encastré (Fig. 8)

#### Pour verrouiller

- Insérez un petit tournevis dans la fente et enfoncez la commande manuelle à fond vers l'intérieur
- 2. Tournez le bouton de commande manuelle de 90∞ dans le sens de la flèche (position ON).
- 3. Retirez le tournevis






Fig. 8

# ⚠ PRECAUTION

2ème

station

Repère triangulaire

Dans cette position, la commande manuelle est verrouillée en position

Référenc

1ère

station

1ère station

Bobine


2ème station

#### Pour déverrouiller

- Insérez un petit tournevis dans la fente de la commande manuelle. Tournez le tournevis de 90° dans le sens contraire.
- Retirez le tournevis : la position désactivée de la commande manuelle est réinitialisée

#### Raccordements (Fig. 9)

- 1. Veillez à ce que le tuyau soit exempt de cambouis, huile de coupe poussières, etc.
- Au moment de visser un raccord sur un orifice, veillez à ce le produit d'étanchéité ne pénètre pas à l'intérieur du distributeur. Si vous utilisez du ruban d'étanchéité, ne posez pas le ruban sur les premiers 2 premiers filets



#### Fig. 9

### Serrage de la partie filetée

Au moment de la pose des raccords, etc. procédez au serrage de la partie filetée comme suit :

- Si vous utilisez des raccords SMC, etc, serrez le filetage comme suit : Commencez par serrer à la main, puis ajoutez 1.4 de tour (M3) et 1/6 de tour (M5) à l'aide d'une clé. En cas de raccords Minutia. serrez à la main, puis ajoutez 1/4 de tour de clé. Les coudées universelles et les raccords en T universel munis de joints en deux endroits doivent bénéficier d'1/2 tour de clé supplémentaire. Note : Un serrage excessif pourrait endommager le filetage ou déformer le joint, entraînant des fuites d'air. Par ailleurs, un serrage insuffisant pourrait entraîner un relâchement du tuvau et des fuites d'air.
- Si vous utilisez des raccords autres qu'SMC, référez-vous au mode d'emploi du fabricant des raccords.

## 2) Orifice Rc(PT)

Respectez les couples de serrage suivants

#### Couple de serrage

Couple de serrage preconise
en N-m
7 à 9
12 à 14





Fig. 10 trodistributeurs Série VI3000. de joints et d'embase (Fig. 11)



Combinaison des embases et plaques d'obturation.

#### Ensemble plaque d'obturation Embases VJ3000-21-2A






Fig. 11

#### Montage d'embases (Fig. 10)

Installation mixte des distributeurs à trois orifices VJ300 et à cinq orifices VJ3000 sur la même embase. 1. Fmbases VV513-20, 21P

Veillez à ce que l'orifice R inutilisé soit bouché à l'aide d'un bouchon en caoutchouc, réf. VJ3000-33-1

2. Embases VV5J-31, -S31, VV5J3-32, -S32, VV5J3-46, -S46,

L'orifice A du distributeur à trois orifices est raccordé à l'orifice B de

#### 3. Fmbases VV513-41, -S41

Comme pour les distributeurs de l'exemple 1 ci-dessus. De plus l'orifice A du distributeur à trois orifices est raccordé à l'orifice B de




Fig. 12




Fig. 13

# à cinq orifices VJ5000 sur la même embase (Fig. 14)

Une plaque d'adaptation rend possible l'installation mixte des distributeurs à trois orifices de la Série VJ500 et des distributeurs de la Série VJ5000, sur la même embase.

Pour les types à montage sur embase, l'orifice A du distributeur à trois orifices est relié à l'orifice B de l'embase.




Fig. 14

# Accessoires pour VJ5000

Une entretoise d'alimentation individuelle, avec joint, peut être montée entre le distributeur et l'embase. Elle permet à chaque distributeur de bénéficier d'une pression individuelle

Entretoise d'alimentation individuelle (Fig. 15

**Ensemble entretoise individuelle SUP (Alimentation)** DXT192-40-1A **Embases** VV515-41 ype à montage sur embase VV5J5-42 VV5J5-43 DXT192-10-2 DXT192-40-2A **Embases** VV5.I5-20 Joint · DXT192-10-2 DXT192-40-2

Fig. 15

# Une entretoise d'échappement individuelle, avec joint, peut être

Entretoise d'échappement individuelle (Fig. 16)

montée entre le distributeur et l'embase. Elle permet à chaque distributeur de bénéficier d'un échappement individuel.




Fig. 16

Le montage d'un régulateur de type à entretoise entre le distributeur et l'embase permet de diminuer la pression d'alimentation de chaque distributeur




Fig. 17 Fig. 20

#### Plaque d'obturation (Fig. 18)

Une plaque d'obturation peut être utilisée pour boucher les stations non utilisées.




Fig. 18

### ibuteurs Série V 17000 de joints et d'embase (Fig. 19)




Fig. 19

Ensemble plaque

d'adaptation

DXT201-3-1A

**Embases** 

VV517-20

VV517-21

#### Installation mixte de distributeurs à trois orifices VJ700 et à cinq orifices VJ7000 sur la même embase (Fig. 20)


Une plaque d'adaptation rend possible l'installation mixte des distributeurs à trois orifices de la Série VJ700 et des distributeurs de la Série VJ7000, sur la même embase.

Pour les types à montage sur embase, l'orifice A du distributeur à trois orifices est relié à l'orifice B de l'embase.

Vis M3 x 31

Série VJ7000, type à

montage en ligne



Accessoires VJ7000

### Entretoise d'alimentation individuelle (Fig. 21)

Une entretoise d'alimentation individuelle avec joint peut être montée entre le distributeur et l'embase. Elle permet à chaque distributeur de bénéficier d'une pression individuelle.




Fig. 21

# type entretoise (pour réduire la pression à

Le montage d'un régulateur de type à entretoise entre le distributeur et l'embase permet de diminuer la pression d'alimentation de chaque

#### Plaque d'obturation (Fig. 24)

Une plaque d'obturation peut être utilisée pour boucher les stations non utilisées.




Fig. 23





Fig. 24

Lorsque le distributeur est installé sur un panneau de commande ou alimenté pendant de longues périodes, veillez à ce que la température ambiante reste bien dans les limites spécifiées.

#### Entretoise d'échappement individuelle (Fig. 22)

Une entretoise d'échappement individuelle, avec joint, peut être montée entre le distributeur et l'embase. Elle permet à chaque distributeur de



#### Sens de montage de l'embase

Il est possible d'installer les modèles de la série VJ sur l'embase modulaire ou unitaire dans le mauvais sens. En ce qui concerne le sens d'alimentation, consultez les dessins suivants et vérifiez le symbole du distributeur et de l'embase.

